

Maison en bois XXIème



Immeuble « barre » XXème



<p>L'homme préhistorique ne vivait pas toujours dans des grottes. Il avait aussi un habitat de plein air fait de branchages, d'ossements et de peaux d'animaux.</p>	<p>Les gallo-romains vivent dans des maisons différentes selon leur fortune. Les riches dans des domus et des villas (fermes), les pauvres dans des insulae (immeubles en briques)</p>	<p>L'homme du Néolithique devient sédentaire. Il construit là où il cultive la terre de vastes maisons collectives en bois, terre, chaume, roseaux... dans des villages.</p>
<p>La motte est l'habitat fortifié du Moyen Âge. Son élévation sert à se défendre mais aussi à afficher la richesse de son propriétaire (le seigneur).</p>	<p>A partir du 15^{ème} siècle, l'influence italienne transforme l'habitat. Le roi fait venir des artistes et architectes italiens. C'est l'époque des châteaux de la Loire.</p>	<p>Le château, symbole de puissance, est une forteresse défensive, mais aussi la résidence du seigneur. Il est d'abord construit en bois, puis en pierre.</p>
<p>Au Moyen Âge, 90% des gens vivent à la campagne dans des cabanes et des maisons à colombages en torchis (terre et paille) ou en pierre.</p>	<p>Les maisons sont plus petites et individuelles, délimitées par un enclos. C'est le début de la propriété privée. Le toit à 4 pentes a une charpente complexe.</p>	<p>Les gaulois vivent dans des villages organisés en quartiers selon l'activité avec des rues perpendiculaires. C'est l'émergence de la ville.</p>
<p>Le XX^e siècle est le siècle de la maison individuelle avec le triomphe des pavillons construits à l'identique dans des lotissements.</p>	<p>Les quartiers ouvriers sont très peuplés. Les maisons ont juste un poêle et une seule pièce pour vivre. On s'éclaire à la bougie ou à la lampe à pétrole.</p>	<p>Le manoir est le centre décisionnel de la figure locale de la petite noblesse, faisant exploiter elle-même les terres de son domaine par « ses » paysans.</p>
<p>La grande bourgeoisie (les plus riches) vit en ville dans de grandes maisons ou dans des hôtels soignés par de nombreux domestiques.</p>	<p>Nos maisons de demain seront des maisons dites actives : elles produiront leur propre énergie pour fonctionner via des énergies renouvelables (biomasse, hydraulique, éolien, solaire ...).</p>	<p>La seconde moitié du XX^e siècle voit la création de grands ensembles verticaux (immeubles, barres) occupés par les plus modestes. Ce sont souvent des cités dortoirs.</p>
<p>Au début du XXI^e siècle, on voit l'émergence de l'habitat passif. C'est un habitat à très faible consommation énergétique.</p>	<p>Copiant le style royal, les gens les plus fortunés se font bâtir des hôtels particuliers, c'est-à-dire de vastes demeures construites entre cour et jardin.</p>	